INSPIRON™ 14z

N411z Quick Start

快速入门 | クイックスタート

Uniquely Dell

support.dell.com/manuals | www.dell.com

2011 - 05

Printed in China

097VC2A00

Connect the power cable

连接电源电缆 | 電源ケーブルを接続します

Press the power button

按电源按钮 | 電源ボタンを押します

Connect the network cable (optional)

连接网络电缆（可选）| ネットワークケーブルを接続します（オプション）

Turn on wireless (optional)

启用无线（可选）| ワイヤレスをオンにします（オプション）

Locate the service tag

找到服务标签 | サービスタグを確認します

Información para NOM o Norma Oficial Mexicana (solo para México)

La información que se proporciona a continuación aparecerá en el dispositivo que se describe en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P23G

Voltaje de entrada: De 100 a 240 VCA

Corriente de entrada (máxima): 1,70 A

Frecuencia de entrada: De 50 a 60 Hz

Corriente nominal de salida: 3,34 A

Voltaje nominal de salida: 19,50 VCC

Para obtener información detallada, lea la información sobre seguridad incluida con su equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas óptimas de seguridad, visite **dell.com/regulatory_compliance**.

More Information

- To learn about the features and advanced options available on your laptop, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to **support.dell.com/manuals**.
- To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to **dell.com/ContactDell**. Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Regulatory Model: P23G | Type: P23G001

Views

视图 | 本体図

Features

1. Network connector
2. Power button
3. Mini DisplayPort connector
4. HDMI connector
5. USB 2.0 connector with PowerShare
6. 3-in-1 Media-Card Reader
7. Power indicator light
8. Hard-drive activity light
9. Battery status light
10. Wireless status light
11. Touch pad buttons (2)
12. Touch pad
13. Keyboard
14. Optical-drive eject button
15. Optical drive
16. Audio-out/Headphone connector
17. USB 3.0 connectors (2)
18. Connector cover
19. Security cable slot
20. Dell Instant Launch button
21. Dell Support Center button
22. Windows Mobility Center button
23. AC adapter connector
24. Camera indicator light
25. Camera
26. Microphone
27. Display

部件

1. 网络连接器
2. 电源按钮
3. Mini DisplayPort 连接器
4. HDMI 连接器
5. USB 2.0 连接器，带 PowerShare
6. 3 合 1 介质卡读取器
7. 电源指示灯
8. 硬盘驱动器活动指示灯
9. 电池状态指示灯
10. 无线状态指示灯
11. 触摸板按钮（2 个）
12. 触摸板
13. 键盘
14. 光盘驱动器弹出按钮
15. 光盘驱动器
16. 音频输出/耳机连接器
17. USB 3.0 连接器（2 个）
18. 连接器护盖
19. 安全缆线孔
20. Dell 即时启动按钮
21. Dell Support Center 按钮
22. Windows 移动中心按钮
23. 交流适配器连接器
24. 摄像头指示灯
25. 摄像头
26. 麦克风
27. 显示屏

機能

1. ネットワークコネクタ
2. 電源ボタン
3. Mini DisplayPort コネクタ
4. HDMI コネクタ
5. PowerShare を備えた USB 2.0 コネクタ
6. 3-in-1 メディアカードリーダー
7. 電源インジケータライト
8. ハードドライブアクティビティライト
9. バッテリーステータスライト
10. ワイヤレスステータスライト
11. タッチパッドボタン（2）
12. タッチパッド
13. キーボード
14. オプティカルドライブ取り出しボタン
15. オプティカルドライブ
16. オーディオ出力/ヘッドフォンコネクタ
17. USB 3.0 コネクタ（2）
18. コネクタカバー
19. セキュリティケーブルスロット
20. Dell クイック起動ボタン
21. Dell サポートセンターボタン
22. Windows モビリティセンターボタン
23. AC アダプタコネクタ
24. カメラインジケータライト
25. カメラ
26. マイク
27. ディスプレイ

详细信息

- 要了解有关膝上型计算机提供的部件和高级选项的相关信息，请单击**开始**→“**所有程序**”→“**Dell Help Documentation**”（**Dell 帮助说明文件**），或访问 **support.dell.com/manuals**。
- 若因为销售、技术支持或客户服务问题要与 Dell 联络，请访问 **dell.com/ContactDell**。对于美国的客户，请致电 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

法规型号：P23G|类型：P23G001

その他の情報

- ご使用のラップトップで利用できる機能と詳細なオプションを確認するには、**スタート** → **すべてのプログラム** → **Dell Help Documentation**（Dell ヘルプ文書）をクリックするか、**support.jp.dell.com/manuals** にアクセスしてください。
- デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへのお問い合わせは、**dell.com/ContactDell** にアクセスしてください。米国にお住まいの方は、800-WWW-DELL（800-999-3355）までお電話ください。

認可モデル：P23G | タイプ：P23G001